

ISE WebPack のインストール

- ・ Xilinx 社の Web ページ (<http://www.xilinx.co.jp>) から , 無料の設計ツール ISE WebPack をダウンロードしてインストールします .

ISE WebPACK が無料の設計ツールで , ISE Design Suite は有料です . 今回は , ISE WebPACK を用います .

- ・ 2 通りの方法があります .
 - ・ 方法 1 : (推奨) SingleFileDownloadImage (約 3G バイト) をダウンロードしてインストール
 - ・ 方法 2 : WebInstallClient (約 90M バイト) をダウンロードしてインターネット経由でインストール
- ・ よくわからないときは , ISE Design Suite 11: インストール、ライセンス、リリースノート もご覧ください .

アカウントの作成

まず , Xilinx 社の Web ページ (<http://www.xilinx.co.jp>) のアカウントを作成します .

- ・ アカウントの作成

方法 1 : (推奨) SingleFileDownloadImage によるインストール

SingleFileDownloadImage のダウンロード

ISE WebPack の SingleFileDownloadImage をダウンロードします .

- ・ SingleFileDownloadImage のダウンロード

SingleFileDownloadImage のインストール

ISE WebPack の SingleFileDownloadImage を用いてインストールします .

- ・ SingleFileDownloadImage のインストール

方法 2 : WebInstallClient によるインストール

WebInstallClient のダウンロード

ISE WebPack の WebInstallClient をダウンロードします .

- ・ WebInstallClient のダウンロード

WebClientInstall のインストール

WebClientInstall を用いてインストールします .

- ・ WebInstallClient のインストール

ISE WebPack の起動

デスクトップにある「Xilinx ISE 11」をダブルクリックし、起動することを確認します。